

Multiparamétrico Portátil

(pH/mV, ORP,CE,TDS, Resistividad, Salinidad, OD y Temp.)

- Impermeable IP 67.
- Sonda digital con 3 conexiones para pH (ORP), CE y OD
- GLP.
- Registro de datos hasta 45.000 registros con descarga USB.
- 360 horas de batería.
- Totalmente equipada para facilitar el trabajo del usuario en campo.
- Se suministra con portasondas HI7698194, con 4 m de cable de Ph/ORP HI7698194-1, sensor HI7698194-3, sensor OD HI7698194-2, usb (PC a equipo), Software PC, pilas, manual, guía, certificado de calidad y maletín de transporte.
- Ref.: HI98194.



OFERTA 1.190 €

PVP 1.350 €

Fotómetro DQO

CON PATRONES DE CALIBRACIÓN Y TERMOREACTOR INCLUIDOS



OFERTA 1.525 €

PVP 2.015 €

- Fotómetro multiparamétrico calibrable por el usuario, con más de 60 métodos programados.
- Mide entre otros parámetros DQO y Nutrientes, ideal para uso en aguas residuales.
- Conectividad USB: descarga de datos.
- Medida directa en absorbancia.
- Mejora del sistema óptico: mayor linealidad/ Precisión en grandes absorbancias o rangos bajos y mayor rapidez de análisis.
- Máxima versatilidad: equipado con batería recargable, es posible su uso como portátil.
- Adaptador de cubeta para 16 mm en modelos con DQO.
- Sistema de verificación CALCHECK, ajuste óptico del equipo.
- Medida de pH mediante electrodos inteligentes.
- Se suministra con 4 cubetas de medición con tapa, cable conexión a PC, adaptador de alimentación y manual instrucciones.
- Opcional: Kit de patrones trazables a NIST, electrodo de pH y maletín.
- Ref.: DQO HI83399-02 + HI83399-11 (PATRONES DE CALIBRACIÓN) + HI839800-02 (TERMOREACTOR). No se suministra el brazo porta sondas.