

## V-LINE MÁXIMA COMODIDAD CON SEGURIDAD



PRÓXIMO LANZAMIENTO



>>> Acceso y visibilidad por ambos lados de todos los recipientes almacenados:

>>> Tecnología de cajón vertical para un manejo simplificado.

>>> Volumen de almacenamiento idéntico al de los armarios estándar,

### Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas INFLAMABLES

**Función / construcción:**

- Construcción sólida y duradera: Cuerpo de armario estable, de alta calidad y a prueba de arañazos, con superficie recubierta en epoxy
- Apertura y cierre electrónico: el cajón vertical se abre y se cierra con tan solo pulsar un botón
- Acceso perfecto: El cajón vertical facilita la visión y el acceso a los envases almacenados
- Siempre cerrado: Cierre automático del cajón tras aprox. 60 segundos. Señal acústica y visual antes del cierre
- Uso no autorizado: Cajón vertical bloqueable con cerradura de cilindro

- Fácil nivelación: Pies ajustables para compensar las irregularidades del suelo
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para su conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada

Equipamiento interior disponible:

- Bandejas con capacidad de carga de 50 kg
- Bandeja perforada como superficie de almacenamiento

